



Kurzbefehle & Tastenbelegung bei highspeed Telefon

...für die schnelle und einfache Bedienung am Telefon. Egal ob Rufumleitung einrichten, Verbinden und Rückfragen oder Rufnummerunterdrückung - mit highspeed Telefon wird die persönliche Telefonkonfiguration zum "Kinderspiel"!

	Aktivieren	Deaktivieren
Rufumleitung "Permanent"	* 2 1 * + Nummer	# 2 1 #
Rufumleitung bei "Nicht Melden"	* 6 1 * + Nummer	# 6 1 #
Rufumleitung bei "Besetzt"	* 6 7 * + Nummer	# 6 7 #
Verbinden und Rückfragen	R	
Zeit bis zur Sprachbox	* 6 9 * + Sekunden	# 6 9 #
Anklopfen	* 4 3 #	# 4 3 #
Rufnummernunterdrückung	* 3 1 #	# 3 1 #

Bitte generell nach der Eingabe auf die Bestätigung durch das System warten!

Die Sprachbox ist unter der kostenlose Nummer 0720 210 8000 zu erreichen.
Vom highspeed Telefon Anschluss zu Hause wird direkt zur Voicebox verbunden.



Anrufbeantworter bei highspeed Telefon

Jeder highspeed Telefon Teilnehmer verfügt über eine sogenannte Voicemailbox. Jeder Anrufer gelangt nach 30 Sekunden Klingeln zur Mailbox. Falls neue Nachrichten vorhanden sind, blinkt die Taste am Telefon-Adapter grün. Sie können die Voicemailbox von Ihrem highspeed Telefon Anschluss zu Hause gratis abrufen, indem Sie folgende Nummer anrufen: **0720 210 8000**

Danach werden Sie durch das folgende Menü geführt.
Drücken Sie einfach die jeweilige Taste für die gewünschte Funktion:

1 Neue Nachrichten bzw. aktueller Nachrichtenordner

3 Erweiterte Funktionen

1 Antwort aufnehmen
3 Weitere Informationen zu dieser Nachricht
* Hauptmenü

4 Vorige Nachricht
5 Nachricht wiederholen
6 Nächste Nachricht
7 Nachricht löschen bzw. wiederherstellen
8 Nachricht an anderen Teilnehmer weiterleiten
9 In anderen Ordner verschieben
* Hilfe
Beenden

2 Ordner wechseln

0 Neue Nachricht
1 Alte Nachrichten
2 Dienstliche Nachrichten
3 Familien Nachrichten
4 Freunde Nachrichten
5 Abbrechen

3 Erweiterte Funktionen (wird derzeit nicht unterstützt)

* Hauptmenü

0 Mailbox Einstellungen

1 Ansagetext für „Nicht erreichbar“
2 Ansagetext für „Besetzt“
3 Eigener Name
4 Voicebox Passwort
* Hauptmenü

* **Hilfe** (wird derzeit nicht unterstützt)

Beenden

highspeed  **telefon** Mehr Infos unter <http://highspeed.vol.at>

Kundensupport

Tel.: 05572/41734

E-Mail: support@vol.at

